

BambuLab P2S



Dessa skrivare kan användas fritt av elever och personal i enlighet med gällande regler.

Specifikationer

Antal munstycken	1
Byggvolym	256 x 256 x 256 mm
Byggplatta	Flexibel, texturerad PEI Magnetfäste

Filament och munstycken

För att undvika fukt som påverkar utskrifterna får **endast** personalen i Dalek byta filamentrullarna på dessa maskiner.

Skrivarna är laddade med följande filament:

P2S 01-04

Vänster munstycke
0.4mm - härdad stål, high flow
Bambu PLA Matte - Ash Gray
Bambu PLA Matte - Ash Gray
Bambu PLA Matte - Ash Gray
Bambu PLA Matte - Ash Gray

Utskriftsinstruktion

Använd [Bambu Studio](#) för att förbereda utskrifter för denna maskin.

Maskinen har ett USB-minne som ska användas för att föra över utskrifterna till skrivaren.

Starta utskrift

1. **Dra ut USB-minnet från skrivaren.**
2. **Sätt in USB-minnet i datorn** som har utskriftsfilen.
3. I Bambu Studio, **Exportera byggplattans beredda fil** till minnet.
4. **Dra ut USB-minnet från datorn.**
5. **Sätt in USB-minnet i skrivaren.**
6. **Kontrollera att föregående utskrift är bortplockad och att skrivarens byggplatta är på plats.**

Se även till att purge line från tidigare utskrift är borta.



7. På skrivarens pekskärm, välj **Print Files** på hemskrmen.
8. Byt till fliken **USB**, och välj din utskrift.
9. **Bocka ur TimeLapse**, tryck på **Next**.
10. Välj filament.
11. Starta utskriften genom att trycka **Print**.

Slutför utskrift

Metallskrapor får **absolut inte** användas för att ta bort utskrifter på dessa maskiner!
Be om hjälp om du inte får loss utskriften eller kalibreringslinjerna.

1. Kontrollera att skrivaren meddelar att utskriften är färdig.
2. Lyft ut byggplattan och utskriften från skrivaren.
3. Ta bort utskriften och övrig plast från byggplattan.
4. Sätt tillbaka byggplattan i skrivaren.
5. Bekräfta på skrivaren pekskärm att utskriften är borttagen.

Revisions #3

Skapad 2 februari 2026 11:33:36 av Sin

Uppdaterad 2 februari 2026 11:44:35 av Sin