

# Ultimaker S5



Dessa skrivare kan användas fritt av elever och personal i enlighet med gällande regler.

## Specifikationer

Antal munstycken	2
Byggvolym	330 x 240 x 300 mm
Byggplatta	Härdat glas Clip-fästen

## Filament och munstycken

För att undvika fukt som påverkar utskrifterna får **endast** personalen i Dalek byta filamentrullarna på dessa maskiner.

Skrivaren kan laddas med följande filament:

- Ultimaker PLA
- Ultimaker Breakaway
- Polymaker PolyTerra PLA

(Kontrollera att temperaturen på huvudet sätts på 210°C! Är temperaturen för låg kan materialet fastna i huvudet eller släppa från byggplattan vid utskrift.)

Munstyckena på skrivaren går att byta ut. Standarduppsättningen är dubbla AA 0.4-munstycken.

Följande munstycken finns att tillgå:

- AA 0.25
- AA 0.4
- AA 0.8
- CC 0.6

# Utskriftsinstruktion

Använd [Ultimaker Cura](#) för att förbereda utskrifter för denna maskin.

Maskinen har ett USB-minne som ska användas för att föra över utskrifterna till skrivaren.

## Starta utskrift

1. **Dra ut USB-minnet från skrivaren.**
2. **Sätt in USB-minnet i datorn** som har utskriftsfilen.
3. I Cura, tryck på **Save to Removable** för att spara till minnet.
4. **Dra ut USB-minnet från datorn.**
5. **Sätt in USB-minnet i skrivaren.**
6. **Kontrollera att föregående utskrift är bortplockad och att skrivarens byggplatta är på plats.**
7. På skrivarens pekskärm, välj **Select from USB** på hemskärmen.
8. Välj din utskrift.
9. Starta utskriften genom att trycka **Start print**.

## Slutför utskrift

1. Kontrollera att skrivaren meddelar att utskriften är färdig.
2. Ta ut utskriften från skrivaren. Använd vid behov en skraper för att få loss utskriften från byggplattan.
3. Ta bort övrig plast från byggplattan.
4. Bekräfta på skrivaren pekskärm att utskriften är borttagen.

---

Revisions #7

Skapad 4 augusti 2025 11:44:25 av Sin

Uppdaterad 27 november 2025 12:45:59 av David K