Slicermjukvaror

Information och instruktioner för de slicermjukvaror som används till skolans 3D-skrivare

- Bambu Studio
- Ultimaker Cura

Bambu Studio



Slicermjukvara som används med de skrivare som kommer från Bambulab.

Installation

1. Hämta Bambu Studio från Bambulabs hemsida: https://bambulab.com/en/download/studio
2. Öppna installationsfilen och följ installationsguiden.

Första start av programmet

Första gången du startar programmet kommer du mötas av en startguide.

1. Tryck på **Kom igång**.
2. Välj ***Europa*** som region, tryck **Nästa**.
3. **Hoppa över** frågan om att gå med i förbättringsprogrammet.
4. **Välj skrivare** som skolan har (se lista), tryck **Nästa.**
5. **Välj filament** som du vill ha profiler till. Skolan använder ***Bambu PLA Matte*** i Bambulab-maskinerna.
6. **Bocka ur *Installera Bambu Network plug-in***, tryck **Slutföra**

Användning av programmet

Allmänna instruktioner för hur man använder programmet hittar du i Bambulabs wiki. En snabbstartguide finns för att komma igång.

Specifika instruktioner för utskrift på skolans skrivare finns under respektive skrivarmodell på sidan för 3D-skrivare.

Ultimaker Cura



Slicermjukvara som används för skrivarna från Ultimaker.

Installation

1. Hämta Cura från Ultimakers hemsida: https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura/
2. Öppna installationsfilen och följ installationsguiden.

Första start av programmet

Första gången du startar programmet kommer du mötas av en startguide.

1. Tryck på **Get Started**.
2. Godkänn användaravtalet genom att trycka på **Agree**.
3. Tryck **Next** för att gå vidare från informationen om datainsamling.
4. Tryck **Skip** när du blir ombedd om att logga in.
5. Välj **UltiMaker printer** för att lägga till en UltiMaker-skrivare.
6. Tryck **Add local printer**.
7. Expandera ***Add a non-networked printer***.
8. **Välj en skrivare** som skolan har (se lista), tryck **Next.**
9. Tryck **Skip** för att hoppa över nyhetsflödet.
10. Avsluta guiden genom att trycka **Finish**.

Lägg till skrivare

1. I listan över skrivare, välj **Add printer**.
2. Välj **UltiMaker printer**.
3. Tryck **Add local printer**.
4. Expandera ***Add a non-networked printer***.

5. **Välj en skrivare** som skolan har (se lista)**.**
6. Lägg till skrivaren genom att trycka **Add**.

Användning av programmet

Allmänna instruktioner för hur man använder programmet hittar du i Ultimakers supportsidor. En snabbstartguide finns för att komma igång.

Specifika instruktioner för utskrift på skolans skrivare finns under respektive skrivarmodell på sidan för 3D-skrivare.