Bambu Studio



Slicermjukvara som används med de skrivare som kommer från Bambulab.

Installation

1. Hämta Bambu Studio från Bambulabs hemsida: https://bambulab.com/en/download/studio
2. Öppna installationsfilen och följ installationsguiden.

Första start av programmet

Första gången du startar programmet kommer du mötas av en startguide.

1. Tryck på **Kom igång**.
2. Välj ***Europa*** som region, tryck **Nästa**.
3. **Hoppa över** frågan om att gå med i förbättringsprogrammet.
4. **Välj skrivare** som skolan har (se lista), tryck **Nästa.**
5. **Välj filament** som du vill ha profiler till. Skolan använder ***Bambu PLA Matte*** i Bambulab-maskinerna.
6. **Bocka ur *Installera Bambu Network plug-in***, tryck **Slutföra**

Användning av programmet

Allmänna instruktioner för hur man använder programmet hittar du i Bambulabs wiki. En snabbstartguide finns för att komma igång.

Specifika instruktioner för utskrift på skolans skrivare finns under respektive skrivarmodell på sidan för 3D-skrivare.

Revisions #4
Skapad 4 augusti 2025 08:16:39 av Sin

Uppdaterad 27 november 2025 12:47:13 av David K