

Ultimaker Cura



Slicermjukvara som används för skrivarna från Ultimaker.

Installation

1. Hämta Cura från Ultimakers hemsida: <https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura/>
2. Öppna installationsfilen och följ installationsguiden.

Första start av programmet

Första gången du startar programmet kommer du mötas av en startguide.

1. Tryck på **Get Started**.
2. Godkänn användaravtalet genom att trycka på **Agree**.
3. Tryck **Next** för att gå vidare från informationen om datainsamling.
4. Tryck **Skip** när du blir ombedd om att logga in.
5. Välj **UltiMaker printer** för att lägga till en UltiMaker-skrivare.
6. Tryck **Add local printer**.
7. Expandera **Add a non-networked printer**.
8. **Välj en skrivare** som skolan har (se [lista](#)), tryck **Next**.
9. Tryck **Skip** för att hoppa över nyhetsflödet.
10. Avsluta guiden genom att trycka **Finish**.

Lägg till skrivare

1. I listan över skrivare, välj **Add printer**.
2. Välj **UltiMaker printer**.
3. Tryck **Add local printer**.

4. Expandera **Add a non-networked printer**.
5. **Välj en skrivare** som skolan har (se [lista](#)).
6. Lägg till skrivaren genom att trycka **Add**.

Användning av programmet

Allmänna instruktioner för hur man använder programmet hittar du i [Ultimakers supportsidor](#). En [snabbstartguide](#) finns för att komma igång.

Specifika instruktioner för utskrift på skolans skrivare finns under respektive skrivarmodell på [sidan för 3D-skrivare](#).

Revisions #4

Skapad 4 augusti 2025 11:56:00 av Sin

Uppdaterad 27 november 2025 12:47:23 av David K