Ultimaker Cura



Slicermjukvara som används för skrivarna från Ultimaker.

Installation

1. Hämta Cura från Ultimakers hemsida: https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura/
2. Öppna installationsfilen och följ installationsguiden.

Första start av programmet

Första gången du startar programmet kommer du mötas av en startguide.

1. Tryck på **Get Started**.
2. Godkänn användaravtalet genom att trycka på **Agree**.
3. Tryck **Next** för att gå vidare från informationen om datainsamling.
4. Tryck **Skip** när du blir ombedd om att logga in.
5. Välj **UltiMaker printer** för att lägga till en UltiMaker-skrivare.
6. Tryck **Add local printer**.
7. Expandera ***Add a non-networked printer***.
8. **Välj en skrivare** som skolan har (se lista), tryck **Next.**
9. Tryck **Skip** för att hoppa över nyhetsflödet.
10. Avsluta guiden genom att trycka **Finish**.

Lägg till skrivare

1. I listan över skrivare, välj **Add printer**.
2. Välj **UltiMaker printer**.
3. Tryck **Add local printer**.

4. Expandera ***Add a non-networked printer***.
5. **Välj en skrivare** som skolan har (se lista)**.**
6. Lägg till skrivaren genom att trycka **Add**.

Användning av programmet

Allmänna instruktioner för hur man använder programmet hittar du i Ultimakers supportsidor. En snabbstartguide finns för att komma igång.

Specifika instruktioner för utskrift på skolans skrivare finns under respektive skrivarmodell på sidan för 3D-skrivare.

Revisions #4
Skapad 4 augusti 2025 11:56:00 av Sin
Uppdaterad 27 november 2025 12:47:23 av David K